

XSW-211HP とスマートフォンとの接続設定

BC0E16

1. 概要

XSW-211HP はスマートフォンを接続して着信しますが、スマートフォンは、機種により機能が異なり、各機種に合わせてスマートフォンと XSW-211HP の設定を変更する必要があります。機種によっては、着信用スマートフォンとしてご使用になれない場合もあります。取扱説明書の接続方法（8 頁）、設定方法（12 頁および 23 頁）を御参照ください。

注意：携帯電話の同一キャリア間では、トーン信号が出なくなるため、XSW-211HP で使用することができません。また、VoLTE 同士での通話も同様に使用できません。**トーン信号が聞こえること**をご確認の上でご使用ください。

SIM のご契約については、**OCN モバイル ONE** あるいは **BIGLOBE モバイル typeD** の SIM を推奨しております。

2. スマートフォンのイヤホン端子の確認

XSW-211HP を接続するスマートフォンにイヤホン端子が必要です。XSW-211HP とスマートフォンの接続は、4 極φ3.5 ケーブルを使用してください。イヤホン端子は信号の並びにより 2 種類存在します。多くは CTIA タイプとなっていますが、OMTP の機種を使用する場合は、XSW-211HP 内部の SW5 の設定を変更してください。（取扱説明書 9 頁参照） イヤホンから聞こえる呼出音、通話音の音量は中間程度に設定してください。

3. 接続設定

スマートフォンに自動応答（自動着信）機能があり、応答時間を 7 秒以上に設定できる場合は、接続設定例 1、or 2、or 3 を参考にしてください。

スマートフォンに自動応答（自動着信）機能があり、応答時間を 7 秒以上に設定できない場合は、接続設定例 3 を参考にしてください。

スマートフォンに自動応答（自動着信）機能が無い場合は、接続設定例 4 を参考にしてください。

スマートフォンの設定方法は、機種によって異なりますのでスマートフォンの取扱説明書をご確認のうえ設定を行ってください。

スマートフォン	参考設定例
自動応答あり（応答時間 7 秒以上）	接続設定例 1, 2, 3
自動応答あり（応答時間 7 秒未満）	接続設定例 3
自動応答なし	接続設定例 4

<・接続設定例 1 >

スマートホンに着信があると、マイク端子の電圧が変化する。(機種により仕様が異なる)

XSW-211HP はマイク端子の電圧変化により動作開始する設定。

スマートホンは、7 秒で自動応答するよう設定。

- スマートホン設定：・自動応答（自動着信）機能を 7 秒以上に設定
（自動応答できない場合は、接続設定例 4 へ）
- ◆ XSW-211HP 設定：・音声ガイダンス遅延を 2 秒に設定 0222 #
その他は変更なし（デフォルト設定のまま使用）

- * スマートホンの機種によっては、常時マイク端子に電圧が出ているものがあります。
この場合は、通話開始後、「パスワードをどうぞ」という音声ガイダンスが繰り返されます。パスワードを入力すれば遠隔操作はできますが、本体前面の SW が動作しなくなります。

設定例 2 以降を参考に、設定を変更してください。

<・接続設定例 2 >

スマートホンの呼出音が 6 秒以上継続することで、XSW-211HP が動作を開始する設定。

- スマートホン設定：・自動応答（自動着信）機能を 7 秒以上に設定
・呼出音の選択を連続する音に設定する
（連続音の設定ができない場合は、接続設定例 3 へ）
- ◆ XSW-211HP 設定：・着信方法を変更 092 #（呼出音連続）を設定
・音声ガイダンス遅延を 2 秒に設定 0222 #

<・接続設定例 3 >

スマートホンの呼出音に連続音が設定できない場合は、スマートホンを自動応答させ、発信側から「*」or「#」信号を送り、XSW-211HP を動作させるように設定する。

- スマートホン設定：・自動応答（自動着信）機能を ON に設定、時間は任意
・呼出音の選択は、任意でよい。
- ◆ XSW-211HP 設定：・着信方法を変更 091 #（「*」or「#」で動作開始
・音声ガイダンス遅延を 2 秒に設定 0222 #

- * 発信側は、通話が始したら最初に「*」or「#」を押す。この音で XSW-211HP が動作を開始し、「パスワードをどうぞ」の音声聞こえる。

< ・ 接続設定例 4 >

スマートフォンに自動応答機能がない場合、XSW-211HP からの通話開始機能を使用する。

- スマートホン設定：・呼出音の選択を連続する音に設定する
- ◆ XSW-211HP 設定：・着信方法を変更 092 # (呼出音連続) を設定
 - ・通話開始機能 093 # (ON)
 - 設定例 4 以外では、094 # (OFF) にすること
 - ・音声ガイダンス遅延を 2 秒に設定 0222 #

4. 設定を元に戻す

設定を初期状態に戻すには、 90 #、 094 #、 0220 #
を行ってください。

5. その他

上記の例で設定できない場合は、着信用スマートフォンとしてご使用になれない可能性があります。弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。

<https://mtrx.jp/contact.html>

以上