


<電話式インターホン>

iPhone で自動ドアを解錠する場合の注意事項

設置されているインターホンは、来訪者と通話して電話機の通話画面で*をタップすると自動ドアが解錠します。

iOS15以降の場合、操作方法によっては*をタップするキーパッド画面が表示されない場合があります。

その場合は、バナーをタップして通話画面を表示して「キーパッド」から*をタップして解錠して下さい。



【よくある間違い】

☎️ をタップして表示されるのは電話発信アプリ（背景が白色）の為、*をタップしても自動ドアは解錠しません。ご注意ください。



背景が白色はダメ

また、通話中にホーム画面をタップした場合や、他のアプリを操作した場合などに、通話画面が一旦非表示になります。

その場合は、上部に表示されているバーをタップして通話画面を表示して操作して下さい。

<iPhone11 の場合>



<iPhoneSE の場合>



設定や機種の違いで画面レイアウトは変わります。ご了承下さい。



お問い合わせ先

マトリックス電子株式会社

TEL : 050-5898-8619 ホームページ : www.mtrx.jp メール : mail@interphone.biz